

Присадка РИМЕТ MOTOR HEALER (PT0021)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка двигателя

- в случае необходимости промыть масляную систему и картер двигателя;
- слить старое моторное масло;
- заменить фильтр тонкой очистки масла;
- при наличии центрифуги очистить ее корпус от отложений и промыть;
- залить свежее моторное масло.

2. Применение препарата

Заливать **Motor Healer** рекомендуется непосредственно перед поездкой, либо сразу после заливки дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 10-15 минут для равномерного распределения частиц препарата по всему объему масла.

Заливая более 1 баллона, делать это последовательно: сначала один, затем, после пробега 150-200 км, следующий баллон.

- перед применением препарата необходимо, не вскрывая баллон, энергично встряхивать его в течении 20-30 секунд;
- сразу после взбалтывания влить содержимое баллона в моторное масло через маслозаливную горловину;
- проверить наличие осадка на дне баллона, который допускается при недостаточно сильном взбалтывании. В этом случае необходимо налить в баллон небольшое количество свежего моторного масла, снова энергично встряхнуть содержимое баллона или перемешать и влить суспензию в масло.

Объем масл. системы, литры	Пробег, тыс. км			
	Более 60	Более 120	Более 180	Более 300
3-5	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл
	0,5 баллона	1 баллон	1,5 баллона	2 баллона

Для профилактики износа заливать 0,5 баллона (50 мл) при каждой замене масла, на объем масляной системы 3-5 л

Поддерживающая дозировка после восстановления, при следующих заменах масла: 0,5 баллона (50 мл) на 3-5 л масла